



# Manual do Usuário

CÂMERA  
MINI  
JFL-SC1

Parabéns,  
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

# ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 INSTALAÇÃO.....	3
4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	4
5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	11
6 VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.....	11
7 CONTEÚDO DA CAIXA.....	12
8 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES.....	12

# 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 5 Vc.c.;

Armazenamento: suporte SD card (max 128G);

Padrão Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/n;

Áudio: bidirecional;

Dimensões: 53 x 32 x 112 mm.

# 2 PRINCIPAIS COMPONENTES




Figura 1

1 - Led indicador;

2 - Reset;

3 - Alto falante,

4 - Fonte;

5 - Microfone;

6 - Slot de cartão SD.

# 3 INSTALAÇÃO


Conecte o dispositivo à fonte de alimentação e verifique se o seu smartphone está conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.

Pressione e segure o botão reset por 5 segundos até que o LED indicador de configuração ficar vermelho.

Siga as instruções do aplicativo para adicionar o dispositivo.

## 4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

1. Faça o download do Aplicativo JFL Home na APP store ou no Google Play;
2. Crie uma conta no JFL Home, clicando em “registrar”;



3. Caso já possua uma conta, faça o login, clicando em “Faça o login com uma conta existente” na telam que exibirá tela abaixo de login;

8:06   

    100



## Entrar

Brazil



Por favor, insira o número da conta

Senha

Entrar

[Esqueceu a senha](#)




4. No aplicativo, toque em “+” no canto superior direito da página para entrar na página de adição de dispositivos;



5. Selecciona a Câmera Wi-Fi e em seguida Confirme que o LED indicador pisca vermelho;





6. Selecione a rede uma rede 2.4 GHz e adicione a senha da rede selecionada, em seguida o aplicativo gera o código QR para ser apontado para câmera, quando a câmera bipar aperte “Ouvi o bip”;





7. A conexão levará cerca de 10 a 120 segundos para concluir, dependendo da condição da sua rede;



8. Na tela principal do aplicativo o dispositivo é mostrado.



## 5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**Questão 01: O que devo fazer se não conseguir configurar a câmera Wi-Fi?**

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se o seu celular e o módulo do controlador estão na mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
3. Verifique as condições de conexão de Internet.
4. Verifique se a senha inserida no aplicativo está correta.

**Questão 02: O que devo fazer quando não é possível visualizar a imagem da câmera?**

1. Verifique o adaptador da fonte.
2. Verifique se há eletricidade.
3. Verifique se o cabo USB está bem conectado.

**Questão 03: Como resetar o dispositivo?**

1. Mantenha pressionado por 5 segundos o botão reset até que o LED indicador fique na cor vermelha.

**Questão 04: O que fazer quando a câmera não reconhece o SD card?**

1. Verifique se o cartão de memória está conectado;
2. Verifique o formato do cartão. O mesmo deve ser do tipo FAT32;

## 6 VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO

- O seu smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz com internet;
- Você deve possuir a senha correta do Wi-Fi;
- Seu smartphone ou tablet deve ter acesso à App Store, Google Play. E o seu roteador não pode possuir bloqueio para MAC;
- Faça download do aplicativo JFL Home no Google Play ou App Store;

## 7 CONTEÚDO DA CAIXA



## 8 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES

1. A instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado, de acordo com os regulamentos locais.
2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o dispositivo longe da água, ambiente úmido ou quente.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinal fortes, como forno de microondas, que podem causar interrupção do sinal e resultar em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por paredes de concreto ou materiais metálicos pode reduzir a distância efetiva de operação do dispositivo e deve ser evitada.
6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

## GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



**JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA**

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras  
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG  
Fone: (35) 3473-3550

[www.jfl.com.br](http://www.jfl.com.br)

CÂMERA MINI JFL-SC1 Rev.:01 11/12/2020